

# Technical Bulletin



## Hard Pedal Concerns

**Vehicles:** 1985-94 Chevrolet/GMC C/K, G, R and S/T Series, Blazer, Jimmy, Sonoma

**LuK Part Numbers:** 04-064, 04-065, 04-081, 04-087, 04-089, 04-105, 04-121, 04-122, 04-128, 04-130, 04-131, 04-138, 04-163, 04-168, 04-901, 04-902

Hard pedal and scraping noise while actuating the clutch pedal may be caused by failure of the clutch pedal return spring. Remove the return spring. It is not needed for proper operation.

For additional information, refer to GM bulletin #46-73-03.

For application, diagnostic or installation questions, call the LuK Technical Hotline at 800-274-5001, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. ET Monday through Friday, or check online at [www.lukclutch.com](http://www.lukclutch.com).

### Schaeffler Group Automotive

#### United States

5370 Wegman Drive  
Valley City, OH 44280  
Phone 800 274 5001  
Fax 330 273 3522

#### Canada

2871 Plymouth Drive  
Oakville, ON L6H 5S5  
Phone 800 261 8111  
Fax 905 829 9034

Web [www.lukclutch.com](http://www.lukclutch.com)

## Asuntos de Pedal Duro

**Vehículos:** 1985-94 Chevrolet/GMC C/K, G, R and S/T Series, Blazer, Jimmy, Sonoma

**Números de Parte LuK:** 04-064, 04-065, 04-081, 04-087, 04-089, 04-105, 04-121, 04-122, 04-128, 04-130, 04-131, 04-138, 04-163, 04-168, 04-901, 04-902

Pedal duro y ruido que raspa mientras que se pisa el pedal del embrague puede ser causado por la falla del resorte de retorno del pedal del embrague. Quite el resorte de retorno. No es necesario para la operación apropiada.

Para información adicional, refiérase al boletín de GM #46-73-03.

Para preguntas sobre aplicaciones, instalación o diagnóstico, llame a la línea rápida de servicio técnico de LuK al 800-274-5001, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes, o visítenos en línea en [www.lukclutch.com](http://www.lukclutch.com).

## Difficultés de pédale dure

**Véhicules:** 1985-94 Chevrolet/GMC C/K, G, R and S/T Series, Blazer, Jimmy, Sonoma

**Pièces LuK n<sup>OS</sup>:** 04-064, 04-065, 04-081, 04-087, 04-089, 04-105, 04-121, 04-122, 04-128, 04-130, 04-131, 04-138, 04-163, 04-168, 04-901, 04-902

Un problème de pédale dure et de grincement au moment où on active la pédale de débrayage peut être causé par la déféctuosité du ressort de rappel de la pédale. Enlever ce ressort, qui n'est pas essentiel au bon fonctionnement de la pédale.

Consulter le bulletin GM 46-73-03 pour des informations supplémentaires.

Pour toute question en matière d'application, de diagnostic ou d'installation, téléphoner au soutien technique LuK, au 800-274-5001, du lundi au vendredi de 8h à 17h HE, ou consulter le site [www.lukclutch.com](http://www.lukclutch.com).