

# Technical Bulletin



## Do Not Lubricate!

The release bearing and pre-lubricated internal slave cylinder are designed to operate without any additional lubrication. Do not lubricate these parts during installation. Doing so may cause premature failure.

For application, diagnostic or installation questions, call the LuK Technical Hotline at 800-274-5001, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. ET Monday through Friday, or check online at [www.lukclutch.com](http://www.lukclutch.com).

## No lubricar!

El collarín y el cilindro esclavo, están pre-lubricados, y fueron diseñados para trabajar sin ningún tipo de grasa adicional. No lubrique estas partes durante la instalación, el hacerlo puede ocasionar fallas.

Para preguntas sobre aplicaciones, instalación o diagnóstico, llame a la línea rápida de servicio técnico de LuK al 800-274-5001, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes, o visítenos en línea en [www.lukclutch.com](http://www.lukclutch.com).

## Ne surtout pas lubrifier!

La butée de débrayage et le cylindre récepteur interne pré-lubrifié sont conçus pour fonctionner sans avoir besoin de lubrification supplémentaire. Il ne faut pas lubrifier ces pièces pendant l'installation, car cela pourrait causer des défaillances prématurées.

Pour toute question en matière d'application, de diagnostic ou d'installation, téléphoner au soutien technique LuK, au 800-274-5001, du lundi au vendredi de 8h à 17h HE, ou consulter le site [www.lukclutch.com](http://www.lukclutch.com).

### Schaeffler Group Automotive

#### United States

5370 Wegman Drive  
Valley City, OH 44280  
Phone 800 274 5001  
Fax 330 273 3522

#### Canada

2871 Plymouth Drive  
Oakville, ON L6H 5S5  
Phone 800 261 8111  
Fax 905 829 9034

Web [www.lukclutch.com](http://www.lukclutch.com)