

Technical Bulletin



No Release

Vehicles: 1986-94 Dodge Colt; Eagle Summit, Talon;
Hyundai Elantra, Excel, Scoupe; Mitsubishi
Exclipse, Mirage, Precise; Plymouth Laser

LuK Part Numbers: 05-022, 05-023, LAC143

The roll pins securing the release fork to the cross shaft can fatigue and break. This enables the fork to turn on the shaft. Replace the pins with LuK part #LAC143. Ensure the pins fit snugly in the holes, and replace the fork if necessary.

For application, diagnostic or installation questions, call the LuK Technical Hotline at 800-274-5001, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. ET Monday through Friday, or check online at www.lukclutch.com.

Schaeffler Group Automotive

United States

5370 Wegman Drive
Valley City, OH 44280
Phone 800 274 5001
Fax 330 273 3522

Canada

2871 Plymouth Drive
Oakville, ON L6H 5S5
Phone 800 261 8111
Fax 905 829 9034

Web www.lukclutch.com

No Suelta

Vehículos: 1986-94 Dodge Colt; Eagle Summit, Talon; Hyundai Elantra, Excel, Scoupe; Mitsubishi Eclipse, Mirage, Precise; Plymouth Laser

Números de Parte LuK: 05-022, 05-023, LAC143

Los pernos de rodillo que aseguran la horquilla al eje transversal pueden crear fatiga y rotura. Esto permite a la horquilla girar en el eje. Reemplace los pernos por la parte de LuK #LAC143. Asegúrese que los pernos entren sin holgura en los agujeros, y reemplace la horquilla en caso necesario.

Para preguntas sobre aplicaciones, instalación o diagnóstico, llame a la línea rápida de servicio técnico de LuK al 800-274-5001, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes, o visítenos en línea en www.lukclutch.com.

Aucun dégage

Véhicules: 1986-94 Dodge Colt; Eagle Summit, Talon; Hyundai Elantra, Excel, Scoupe; Mitsubishi Eclipse, Mirage, Precise; Plymouth Laser

Pièces LuK n^{os}: 05-022, 05-023, LAC143

Les goupilles élastiques qui retiennent la fourchette de débrayage à l'arbre transversal peuvent s'user et briser, ce qui permet alors à la fourchette de tourner sur l'arbre transversal. Remplacer les goupilles par les goupilles LuK LAC143, en veillant à ce qu'elles s'insèrent étroitement dans les trous et remplacer la fourchette, au besoin.

Pour toute question en matière d'application, de diagnostic ou d'installation, téléphoner au soutien technique LuK, au 800-274-5001, du lundi au vendredi de 8h à 17h HE, ou consulter le site www.lukclutch.com.